



**SL1000 Falco
2000
15.AP10.02**

1x Amortisseur 15C55
1x Attache amortisseur 25

1x Vis Button M6x25
1x Buselure Ø 6/8/12 x 14,75

1x Vis Button M6x25
1x Buselure Ø 6/8/15,75 x 14,75
1x O-ring Ø 12x2

1x Damper 15C55
1x Damper clamp 25

1x Button screw M6x25
1x Spacer Ø 6/8/12 x 14,75

1x Button screw M6x25
1x Spacer Ø 6/8/15,75 x 14,75
1x O-ring Ø 12x2

1x Dämpfer 15C55
1x Dämpferclip 25

1x Knopfschraube M6x25
1x Klammer Ø 6/8/12 x 14,75

1x Knopfschraube M6x25
1x Klammer Ø 6/8/15,75 x 14,75
1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

