



**S1000RR  
2009  
15.BM10.01**

1x Amortisseur 15C65  
1x Attache amortisseur 25

1x Vis Button M8 x 35  
1x Entretoise H6-15  
1x Ecrou autobloc M8

1x Vis Button M8 x 35  
1x Rondelle O-ring Ø 8/16,5 x 3  
1x O-ring Ø 12 x 2  
1x Entretoise H6-15

1x Damper 15C65  
1x Damper clamp 25

1x Button screw M8 x 35  
1x Spacer H6-15  
1x Self-locking nut M8

1x Button screw M8 x 35  
1x Washer O-ring Ø 8/16,5 x 3  
1x O-ring Ø 12 x 2  
1x Spacer H6-15

1x Dämpfer 15C65  
1x Dämpferclip 25

1x Knopfschraube M8 x 35  
1x Klammer H6-15  
1x Kontermutter M8

1x Knopfschraube M8 x 35  
1x Unterlegscheibe O-ring Ø 8/16,5 x 3  
1x O-ring Ø 12 x 2  
1x Klammer H6-15

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

**!!! Attention !!!**  
**Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser**  
**Les instructions de montages en couleur sur [www.toby.be](http://www.toby.be)**

**!!! Pay attention !!!**  
**Put a little oil worm of the screw before to screw it**  
**The installation instructions in colour [www.toby.be](http://www.toby.be)**

**!!! Achtung !!!**  
**Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube**  
**Die Installationsanweisungen in Farbe [www.toby.be](http://www.toby.be)**

