



**R1200GS
2014
15.BM12.06**

1x Amortisseur 15C65
1x Attache amortisseur 22

1x Vis Button M8 x 45
1x Entretoise H15-15
1x Ecrou autobloquant M8

1x Vis Button M8 x 55
1x Rondelle O-ring Ø 8/16,5 x 3
1x O-ring Ø 12 x 2
1x Entretoise H25-15

1x Damper 15C65
1x Damper clamp 22

1x Button screw M8 x 45
1x Spacer H15-15
1x Self-locking nut M8

1x Button screw M8 x 55
1x Washer O-ring Ø 8/16,5 x 3
1x O-ring Ø 12 x 2
1x Spacer H25-15

1x Dämpfer 15C65
1x Dämpferclip 22

1x Knopfschraube M 8 x 45
1x Klammer H15-15
1x Kontermutter M8

1x Knopfschraube M8 x 55
1x Unterlegscheibe O-ring Ø 8/16,5 x 3
1x O-ring Ø 12 x 2
1x Klammer H25-15

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauelement oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser

Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it

The installation instructions in colour www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube

Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

