



916
1994
15.DU09.04

1x Amortisseur 15C65
1x Attache amortisseur 90°

1x Vis Button M6x20
1x Buselure Ø 6/8 x 11,75
1x O-ring Ø 12x2,5

1x Vis Button M6x25
1x Buselure Ø 6/8/12 x 14,75

1x Dämpfer 15C65
1x Clamp blocks 90°

1x Button screw M6x20
1x Ring Ø 6/8 x 11,75
1x O-ring Ø 12x2,5

1x Button screw M6x25
1x Ring Ø 6/8/12 x 14,75

1x Dämpfer 15C65
1x Klemmblöcke 90°

1x Knopfschraube M6x20
1x Unterlegscheibe Ø 6/8 x 11,75
1x O-ring Ø 12x2,5

1x Knopfschraube M6x25
1x Unterlegscheibe Ø 6/8/12 x 14,75

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser

Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it

The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube

Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

