



**1199 PANIGALE
2012
15.DU12.02**

- 1x Amortisseur 15C65-6
- 1x Attache amortisseur 22
- 1x Vis Button M6x20
- 1x Patte 1199 Panigale 2012
- 1x Vis Button M6x35
- 1x Rondelle O-ring Ø 6/16,5x3
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Damper 15C65-6
- 1x Clamp blocks 22
- 1x Button screw M6x20
- 1x Strap 1199 Panigale 2012
- 1x Button screw M6x35
- 1x Washer O- O-ring Ø 6/16,5x3
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Dämpfer 15C65-6
- 1x Klemmblöcke 22
- 1x Knopfschraube M6x20
- 1x Rahmenschlaufe 1199 Panigale 2012
- 1x Knopfschraube M6x35
- 1x Unterlegscheibe O-ring Ø 6/16,5x3
- 1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauteil oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!
Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!
Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!
Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

