



CBR600RR
2005
15.HO06.11

- 1x Amortisseur 15C45
- 1x Attache amortisseur 90°
- 1x Patte de direction
- 1x Vis Button M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Patte de châssis
- 1x Vis Button M8x20
- 2x Vis Tête cylindrique M6x35
- 2x Rondelle Ø 6/18x1,5

- 1x Damper 15C45
- 1x Damper clamp 90°
- 1x Strap bearing driver
- 1x Button screw M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Strap frame
- 1x Button screw M8x20
- 2x Cheese-head screw M6x35
- 2x Washer Ø 6/18x1,5

- 1x Dämpfer 15C45
- 1x Klemmblöcke 90°
- 1x Gabelschlaufe
- 1x Knopfschraube M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Rahmenschlaufe
- 1x Knopfschraube M8x20
- 2x Zylinderkopfschraube M6x35
- 2x Unterlegscheibe Ø 6/18x1,5

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

