



**CB600F
2007
15.HO06.16**

- 1x Amortisseur 15C65
- 1x Attache amortisseur 90°
- 1x Patte de direction CB600F/2007
- 2x Entretoise 8,0/14,75x11,0
- 2x Vis Button M8x50
- 1x Vis Button M8x25
- 1x O-ring Ø 12x2
- 1x Ecrou Aluminium M8
- 1x Patte de châssis CB600F/2007
- 2x Vis Tête cylindrique M6x40
- 1x Vis Button M8x20

- 1x Damper 15C65
- 1x Damper clamp 90°
- 1x Strap bearing driver CB600F/2007
- 2x Spacer 8,0/14,75x11,0
- 2x Button screw M8x50
- 1x Button screw M8x25
- 1x O-ring Ø 12x2
- 1x Screw Aluminium M8
- 1x Strap frame CB600F/2007
- 2x Cheese-head screw M6x40
- 1x Button screw M8x20

- 1x Dämpfer 15C65
- 1x Klemmblöcke 90°
- 1x Gabelschlaufe CB600F/2007
- 2x Guerschiene 8,0/14,75x11,0
- 2x Knopfschraube M8x50
- 1x Knopfschraube M8x25
- 1x O-ring Ø 12x2
- 1x Schrauben Aluminium M8
- 1x Rahmenschlaufe CB600F/2007
- 2x Zylinderkopfschraube M6x40
- 1x Knopfschraube M8x20

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbauteil oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

