



**ZX-6R 636
2013
15.KA06.21**

- 1x Amortisseur 15C55
- 1x Attache amortisseur 90°

- 1x Patte de châssis ZX-6R 636/2013
- 2x Vis Tête cylindrique M6x40
- 1x Vis Button M8x20

- 1x Patte de direction ZX-6R 636/2013
- 1x Vis Button M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Damper 15C55
- 1x Clamp blocks 90°

- 1x Strap frame ZX-6R 636/2013
- 2x Cheese-head screw M6x40
- 1x Button screw M8x20

- 1x Strap bearing driver ZX-6R 636/2013
- 1x Button screw M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2

- 1x Dämpfer 15C55
- 1x Klemmblöcke 90°

- 1x Rahmenschlaufe ZX-6R 636/2013
- 2x Zylinderkopfschraube M6x40
- 1x Knopfschraube M8x20

- 1x Gabelschlaufe ZX-6R 636/2013
- 1x Knopfschraube M8x20
- 1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsdämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

