



**990 Superduke
2007
15.KT09.02**

1x Amortisseur 15C65
1x Attache amortisseur 90°

1x Patte de direction 990 Superduke/2007
2x Vis Button M8x55
2x Rondelle Ø 8/14x1
1x Vis Button M8x20

1x Patte de châssis 990 Superduke/2007
1x Vis Button M8x20
1x O-ring Ø 12x2

1x Damper 15C65
1x Damper clamp 90°

1x Fork bracket 990 Superduke/2007
2x Button screw M8x55
2x Washer Ø 8/14x1
1x Button screw M8x20

1x Frame bracket 990 Superduke/2007
1x Button screw M8x20
1x O-ring Ø 12x2

1x Dämpfer 15C65
1x Dämpferclip 90°

1x Gabelhalterung 990 Superduke/2007
2x Knopfschraube M8x55
2x Scheibe Ø 8/14x1
2x Knopfschraube M8x20

1x Rahmenhalterung 990 Superduke/2007
1x Knopfschraube M8x20
1x O-ring Ø 12x2

Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuels dommages provoqués par un montage irrégulier suivant le plan de montage joint ou par des modifications apportées à l'amortisseur de direction et à ses composants.

The company declines any liability for damage caused by incorrect assembly or by any modifications made to the steering damper and its components.

Die Firma ist nicht haftbar zu machen für sämtliche Schäden, die durch inkorrekten Anbau oder durch etwaige Veränderungen am Anbaukit oder am Lenkungsämpfer auftreten.

!!! Attention !!!

Mettre un peu d'huile sur les filets des vis avant de les visser
Les instructions de montages en couleur sur www.toby.be

!!! Pay attention !!!

Put a little oil worm of the screw before to screw it
The installation instructions in color www.toby.be

!!! Achtung !!!

Bitte geben Sie vor dem Einschrauben etwas Öl auf das Gewinde der Schraube
Die Installationsanweisungen in Farbe www.toby.be

